付録・索引

付録.....366
周辺機器のご紹介.....366
スイッチ付イヤホンマイク／イヤホンマイク／イヤホンを使用する.....368
故障とお考えになる前に.....368
ソフトウェアやOSを更新する.....372
アフターサービスについて.....374
利用できるデータの種類.....376
主な仕様.....377
携帯電話機の比吸収率(SAR)について.....381
CE Declaration of Conformity.....382
FCC Notice.....383
輸出管理規制.....385
おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意.....385
NFCサービスご利用上の注意.....388
「au Wi-Fi SPOT」利用規約.....390
知的財産権について.....392
索引.....401

付録

周辺機器のご紹介

■ 卓上ホルダ（SHL21PUA）



■ auキャリングケースFブラック（0105FCA）（別売）



■ 共通ACアダプタ01（0202PQA）（別売）※
共通ACアダプタ02（0203PQA）（別売）※
共通ACアダプタ03（0301PQA）（別売）
共通ACアダプタ04（0401PWA）（別売）
共通ACアダプタ03 ネイビー（0301PBA）（別売）
共通ACアダプタ03 グリーン（0301PGA）（別売）
共通ACアダプタ03 ピンク（0301PPA）（別売）
共通ACアダプタ03 ブルー（0301PLA）（別売）
AC Adapter MIDORI（0205PGA）（別売）※
AC Adapter AO（0204PLA）（別売）※
AC Adapter SHIRO（0204PWA）（別売）※
AC Adapter MOMO（0204PPA）（別売）※
AC Adapter CHA（0204PTA）（別売）※
AC Adapter REST（LS1P002A）（別売）※
AC Adapter RANGERS（LS1P003A）（別売）※
AC Adapter CHARGY（LS1P001A）（別売）※
AC Adapter WORLD OF ALICE（LS1P004A）（別売）※
AC Adapter KiiRoll（L01P005A）（別売）※
AC Adapter JUPITRIS（ホワイト）（L02P001W）（別売）
AC Adapter JUPITRIS（レッド）（L02P001R）（別売）
AC Adapter JUPITRIS（ブルー）（L02P001L）（別売）
AC Adapter JUPITRIS（ピンク）（L02P001P）（別売）
AC Adapter JUPITRIS（シャンパンゴールド）（L02P001N）（別売）



共通ACアダプタ04

- お使いのACアダプタによりイラストと形状が異なることがあります。
- 共通ACアダプタ01は国内専用です。海外で充電する際は、必ず上記(共通ACアダプタ01以外)の海外で使用可能なACアダプタをご使用ください。

■ **共通DCアダプタ01(0201PEA)(別売)※**
共通DCアダプタ03(0301PEA)(別売)

共通DCアダプタ03

■ **ポータブル充電器01(0201PDA)(別売)※**
ポータブル充電器02(0301PFA)(別売)

■ **microUSBケーブル01(0301HVA)(別売)**
microUSBケーブル01 ネイビー(0301HBA)(別売)
microUSBケーブル01 グリーン(0301HGA)(別売)
microUSBケーブル01 ピンク(0301HPA)(別売)
microUSBケーブル01 ブルー(0301HLA)(別売)

■ **シャープmicroUSB-18芯(充電器)変換ケーブル01(SHI01HVA)(別売)**

■ **18芯-microUSB変換アダプタ01(0301QYA)(別売)**

※本製品でご使用になる場合は、シャープmicroUSB-18芯(充電器)変換ケーブル01(別売)や18芯-microUSB変換アダプタ01(別売)と接続する必要があります。

memo

◎最新の対応周辺機器につきましては、auホームページ(http://www.au.kddi.com/)にてご確認いただくか、お客さまセンターにお問い合わせください。

◎本製品は、ASYNC／FAX通信は非対応です。

◎上記の周辺機器は、auオンラインショップからご購入いただけます。
http://auonlineshop.kddi.com/

スイッチ付イヤホンマイク／イヤホンマイク／イヤホンを使用する

1 本製品のカード抜き差し補助具を取り外し、イヤホンマイク端子に市販のスイッチ付イヤホンマイク／イヤホンマイク／イヤホンを差し込む

■スイッチ付イヤホンマイクで電話を受ける

1 着信中にスイッチ付イヤホンマイクのスイッチを押す

通話を終了するには、スイッチ付イヤホンマイクのスイッチを再度押します。

memo

◎スイッチ付イヤホンマイクやイヤホンマイクの種類によっては使用できない場合があります。

◎動作確認済みの3.5φプラグのスイッチ付イヤホンマイク（市販品）については、SH DASHサポートページをご参照ください。
http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/shl21/

故障とお考えになる前に

故障とお考えになる前に次の内容をご確認ください。

こんなときは	ご確認ください
電源が入らない	• 内蔵電池は充電されていますか？（▶P.56） • [電源]を長押ししていますか？（▶P.60）
充電ができない	• 指定の充電用機器（別売）の電源プラグがコンセントまたはシガーライタソケットに確実に差し込まれていますか？（▶P.56） • 卓上ホルダや充電端子などが汚れていませんか？（▶P.26） • 高速転送モードを使用する場合、パソコンにUSBドライバがインストールされていますか？ USBドライバおよびインストールマニュアルについては、SH DASHサポートページ（http://k-tai.sharp.co.jp/support/a/shl21/）をご参照ください。
操作できない／画面が動かない／電源が切れない	• [電源]と[マナー]を同時に12秒以上押すと強制的に電源を切ることができます。しばらくしてから電源を入れ直してください。（▶P.61）
キー／タッチパネルの操作ができない	• 「画面のロック」が設定されていませんか？（▶P.282） • 電源を切り、電源を入れ直してみてください。 • 電源は入っていますか？（▶P.60） • チャイルドロックが有効になっていませんか？（▶P.248）

こんなときは	ご確認ください
電池を利用できる時間が短い	• (圏外)が表示される場所での使用が多くありませんか？(▶P.79) • 内蔵電池が寿命となっていませんか？電池の状態を確認してください。(▶P.56) • 十分に充電されていますか？(▶P.56) • 使用していない機能を停止してください。(▶P.80) • 使用していないアプリケーションを終了してください。(▶P.81)
タッチパネルで意図した通りに操作できない	• 手袋などをしたままで操作していませんか？ • 爪の先で操作したり、異物を挟んだ状態で操作したりしていませんか？ • タッチパネルを補正してください。(▶P.291) • タッチパネルの正しい操作方法をご確認ください。(▶P.64) • 再起動してください。(▶P.60)
画面をタップしたとき／キーを押したときの画面の反応が遅い	• 本製品に大量のデータが保存されているときや、本体とmicroSDメモリカードの間で容量の大きいデータをやりとりしているときなどに起きる場合があります。
auICカード(UIM)エラーと表示される	• au Micro IC Card (LTE)が挿入されていますか？(▶P.51)

こんなときは	ご確認ください
電話がかけられない	• au Micro IC Card (LTE)が挿入されていますか？(▶P.51) • 電話番号が間違っていませんか？(市外局番から入力していますか？)(▶P.99) • 「機内モード」が設定されていませんか？(▶P.279) • 「ネットワークモード」が間違っていませんか？(▶P.353) • 電源は入っていますか？(▶P.60) • 電話番号入力後、「発信」を選択していますか？(▶P.99) • 「電話帳制限」で発信が制限されていませんか？(▶P.283) • 「音声発信制限」で発信が制限されていませんか？(▶P.283)
電話がかかってこない	• 電波は十分に届いていますか？(▶P.79) • サービスエリア外にいませんか？(▶P.79) • 「機内モード」が設定されていませんか？(▶P.279) • 「ネットワークモード」が間違っていませんか？(▶P.353) • 着信転送サービスが設定されていませんか？(▶P.331) • 電源は入っていますか？(▶P.60) • au Micro IC Card (LTE)が挿入されていますか？(▶P.51) • 「着信拒否」が設定されていませんか？(▶P.279)

こんなときは	ご確認ください
画面照明が暗い	• 「画面の明るさ」が暗く設定されていませんか？(▶P.274) • 「ベールビュー」が設定されていませんか？(▶P.274)
相手の方の声が聞こえない	• 通話音量が最小に設定されていませんか？(▶P.101) • 受話部が耳に当たるようにしてください。
ワンセグが映らない、映像が止まる、音声が止まる、ノイズが出る	• 地上デジタルテレビ放送の放送波は十分に届いていますか？(▶P.206) • テレビアンテナを伸ばしていますか？(▶P.207) • 視聴している場所が選択しているエリアと合っていますか？(▶P.212)
NFC／おサイフケータイ®が使えない	• 電池が切れていませんか？(▶P.56) • NFC／おサイフケータイ®をロックしていませんか？(▶P.322) • 本製品のFeliCaマークがある位置を読取機にかざしていますか？(▶P.320)
microSDメモリカードを認識しない／目的のデータが見つからない	• microSDメモリカードは正しく取り付けられていますか？(▶P.54) • microSDメモリカードのマウントが解除されていませんか？(▶P.293) • 本体(メモリ)にデータを保存していませんか？microSDメモリカード以外に本体(メモリ)にもデータを保存できます。
パソコンからmicroSDカードを認識できない	• microSDXCメモリカードを使用する場合はMTPモードで接続してください。(▶P.299)

こんなときは	ご確認ください
電源が勝手に切れる	• 電池が切れていませんか？(▶P.56)
電源起動時のロゴ表示中に電源が切れる	• 電池が切れていませんか？(▶P.56)
(圏外)が表示される	• 電波は十分に届いていますか？(▶P.79) • サービスエリア外にいませんか？(▶P.79) • 内蔵アンテナ付近を指などでおおっていませんか？(▶P.48) • 「ネットワークモード」が間違っていませんか？(▶P.353)
Wi-Fi®がつながらない	• Wi-Fi®の電波は十分に届いていますか？(▶P.79) • Wi-Fi®の設定をしましたか？(▶P.304)
ディスプレイ、充電／着信ランプは点灯、点滅するが着信音が鳴らない	• 着信音量が最小に設定されていませんか？(▶P.272) • マナーモードに設定されていませんか？(▶P.272)
充電してくださいなどと表示された	• 電池残量がほとんどありません。(▶P.56)
電話が勝手に応答する	• 伝言メモが設定されていませんか？(▶P.276) • マナーモードが設定されていませんか？(▶P.272) • オートアンサーが設定されていませんか？(▶P.275)

こんなときは	ご確認ください
電話をかけたときに受話部から「ブーッ、ブーッ、ブーッ…」と音がしてつながらない	• 電波は十分に届いていますか？(▶P.79) • サービスエリア外にいませんか？(▶P.79) • 無線回線が非常に混雑しているか、相手の方が通話中ですのでおかけ直しください。
ディスプレイの照明がすぐに消える	• 「バックライト点灯時間」が短く設定されていませんか？(▶P.274)
イヤホンマイクのマイクが使えない	• コネクタが正しく挿入されていますか？奥までしっかり挿入してください。
電話帳の個別の設定が動作しない	• 相手の方から電話番号の通知はありますか？通知がない場合は、電話帳の設定は有効になりません。 • 同じ電話番号が2件以上電話帳に登録されていませんか？(▶P.113) • 「電話帳制限」が有効になっていませんか？(▶P.283)
Webページに画像が表示されない	• Webページの画像を表示しないように設定していませんか？(▶P.170)
PCメールを作成できない	• PCメールのアカウントは追加しましたか？(▶P.154)
カメラが動作しない	• 電池残量が少なくなっていませんか？(▶P.56) • カメラの利用についてご確認ください。(▶P.175)

こんなときは	ご確認ください
パソコンから本体(メモリ)のデータを認識できない	• 本体(メモリ)を使用する場合はMTPモードで接続してください。(▶P.299)

上記の各項目を確認しても症状が改善されないときは、以下のauのホームページ、auお客さまサポートでご案内しております。

http://www.au.kddi.com/support/mobile/trouble/repair

ソフトウェアやOSを更新する

ソフトウェア更新をする

本製品は、ソフトウェア更新に対応しています。

1 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[端末情報]→[ソフトウェア更新]

2

ソフトウェア更新	ソフトウェア更新が必要かどうかを確認します。「はい」を選択すると確認を開始します。ソフトウェア更新が必要な場合は、ソフトウェア更新用データをダウンロードすることができます。 • すぐに更新する場合は、「今すぐ更新」を選択し、画面に従って操作してください。 • 後で更新する場合は、「後で更新」を選択するとアプリケーションが終了し、ステータスバーに が表示されます。ソフトウェア更新を行う場合は、ステータスバーを下にスライドし、「ソフトウェア更新」を選択後、画面に従って操作してください。
自動問い合わせ設定	ソフトウェア更新用データの有無を定期的に確認するかどうかを設定します。 • 「自動問い合わせする」に設定すると、ソフトウェア更新が必要なときは、ステータスバーに が表示されます。ステータスバーを下にスライドし、「ソフトウェア更新」を選択後、画面に従って操作してください。

■ ご利用上の注意

- パケット通信を利用して本製品からインターネットに接続するとき、データ通信に課金が発生します。
- ソフトウェアの更新が必要な場合は、auホームページなどでお客様にご案内させていただきます。詳細内容につきましては、auショップもしくはお客さまセンター(157／通話料無料)までお問い合わせください。また、SHL21をより良い状態でご利用いただくため、ソフトウェアの更新が必要なSHL21をご利用のお客様に、auからのお知らせをお送りさせていただくことがあります。
- 更新前にデータのバックアップをされることをおすすめします。
- ソフトウェア更新を実行すると、更新前と更新後に本製品を再起動します。

- ソフトウェア更新に失敗したときや中止されたときは、ソフトウェア更新を実行し直してください。
- ソフトウェア更新に失敗すると、本製品が使用できなくなる場合があります。本製品が使用できなくなった場合は、auショップもしくはPiPit(一部ショップを除く)にお持ちください。
- 十分に充電してから更新してください。電池残量が少ない場合や、更新途中で電池残量が不足するとソフトウェア更新に失敗します。
- 電波状態をご確認ください。電波の受信状態が悪い場所では、ソフトウェア更新に失敗することがあります。
- ソフトウェアを更新しても、本製品に登録された各種データ(電話帳、メール、静止画、ミュージックデータなど)や設定情報は変更されません。ただし、本製品の状態(故障・破損・水濡れなど)によってはデータの保護ができない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- ソフトウェアが更新された後で、自動的に次の更新用ソフトウェアのダウンロードが開始される場合があります(連続更新)。
- 国際ローミング中は、ご利用になれません。

ソフトウェア更新実行中は、以下のことは行わないでください

- ソフトウェアの更新中は、移動しないでください。

ソフトウェア更新実行中にできない操作について

- ソフトウェアの更新中は操作できません。110番(警察)、119番(消防機関)、118番(海上保安本部)、157番(お客さまセンター)へ電話をかけることもできません。また、アラームなども動作しません。

メジャーアップデート(OSの更新)をする

メジャーアップデートとは、本製品のOSを更新する機能です。

- あらかじめmicroSDメモリカードを取り付けておいてください。

1 ホーム画面→[アプリ]→[設定]→[端末情報]→[メジャーアップデート]

2

アップデートの確認	手動でアップデートの有無を確認します。 • 新しいバージョンがリリースされている旨のメッセージが表示された場合は、「OK」を選択するとブラウザが起動してメジャーアップデートの方法が表示されます。内容をご確認ください。
アップデート実行	Wi-Fi®を利用してOSのアップデートを実行します。

アップデートの自動確認	アップデートの有無を定期的に自動で確認するかどうかを設定します。

アフターサービスについて

■修理を依頼されるときは

修理については安心ケータイサポートセンターまでお問い合わせください。

保証期間中	保証書に記載されている＜無償修理規定＞に基づき修理いたします。
保証期間外	修理により使用できる場合はお客様のご要望により、有償修理いたします。

memo

◎メモリの内容などは、修理する際に消えてしまうことがありますので、控えておいてください。なお、メモリの内容などが変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、当社では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

◎修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

◎交換用携帯電話機お届けサービスにて回収した今までお使いのau電話は、再生修理した上で交換用携帯電話機として再利用します。また、auアフターサービスにて交換した機械部品は、当社にて回収しリサイクルを行います。そのため、お客様へ返却することはできません。

■補修用性能部品について

当社はこのSHL21本体およびその周辺機器の補修用性能部品を、製造終了後6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

■保証書について

保証書は、お買い上げの販売店で、「販売店名、お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただき、大切に保管してください。

■安心ケータイサポートプラスLTEについて

au電話を長期間安心してご利用いただくために、月額会員アフターサービス制度「安心ケータイサポートプラスLTE」をご用意しています（月額399円、税込）。故障や盗難・紛失など、あらゆるトラブルの補償を拡大するサービスです。本サービスの詳細については、auホームページをご確認いただくか、安心ケータイサポートセンターへお問い合わせください。

memo

◎ご入会は、au電話のご購入時のお申し込みに限ります。

◎ご退会された場合は、次回のau電話のご購入時まで再入会はできません。

◎機種変更・端末増設などをされた場合、最新の販売履歴のあるau電話のみが本サービスの提供対象となります。
◎au電話を譲渡・承継された場合、安心ケータイサポートプラスLTEの加入状態は譲受者に引き継がれます。
◎機種変更・端末増設などにより、新しいau電話をご購入いただいた場合、以前にご利用のau電話に対する「安心ケータイサポートプラス」・「安心ケータイサポートプラスLTE」は自動的に退会となります。
◎サービス内容は予告なく変更する場合があります。

■au Micro IC Card (LTE)について

au Micro IC Card (LTE)は、auからお客様にお貸し出ししたものになります。紛失・破損の場合は、有償交換となりますので、ご注意ください。なお、故障と思われる場合、盗難・紛失の場合は、auショップもしくはPiPitまでお問い合わせください。

■アフターサービスについて

アフターサービスについてご不明な点がございましたら、下記の窓口へお問い合わせください。

お客さまセンター(紛失・盗難時の回線停止のお手続き、操作方法について)

一般電話からは　0077-7-113(通話料無料)
au電話からは　局番なしの113(通話料無料)

安心ケータイサポートセンター(紛失・盗難・故障について)

一般電話／au電話からは
0120-925-919(通話料無料)
受付時間　9:00～21:00(年中無休)

■auアフターサービスの内容について

サービス内容	安心ケータイサポートプラスLTE会員	安心ケータイサポートプラスLTE非会員
交換用携帯電話機お届けサービス(自然故障:1年目)	無料	補償なし
交換用携帯電話機お届けサービス(自然故障:2年目以降)	お客様負担額 1回目:5,250円 2回目:8,400円	補償なし
交換用携帯電話機お届けサービス(部分破損、水濡れ、全損、盗難、紛失)	お客様負担額 1回目:5,250円 2回目:8,400円	補償なし
預かり修理(自然故障:1年目)	無料	無料
預かり修理(自然故障:2年目以降)	無料(3年保証)	実費負担
預かり修理(部分破損)	お客様負担額 上限5,250円	実費負担
預かり修理(水濡れ、全損)	お客様負担額 10,500円	実費負担

サービス内容	安心ケータイサポートプラスLTE会員	安心ケータイサポートプラスLTE非会員
預かり修理（盗難、紛失）	補償なし	補償なし（機種変更対応）

※金額はすべて税込

memo

交換用携帯電話機お届けサービス

◎au電話がトラブルにあわれた際、お電話いただくことでご指定の送付先に交換用携帯電話機（同一機種・同一色）をお届けします。故障した今までお使いのau電話は、交換用携帯電話機がお手元に届いてから14日以内にご返却ください。

◎本サービスをご利用された日を起算日として、1年間に2回までご利用可能です。本サービス申し込み時において過去1年以内に本サービスのご利用がない場合は1回目、ご利用がある場合は2回目となります。

※詳細はauホームページでご確認ください。

預かり修理

◎お客様の故意・改造（分解改造・部品の交換・塗装など）による損害や故障の場合は補償の対象となりません。

◎外装ケースの汚れや傷、塗装の剥れなどによるケース交換は割引の対象となりません。

利用できるデータの種類

本製品で利用できる画像・動画・音の種類は次の通りです。

■画像

データの種類	拡張子
JPEG画像、デコレーション絵文字（JPG）	.jpg、.jpeg
GIF、GIFアニメ、デコレーション絵文字（GIF）	.gif
Image：PNG	.png
Image：BMP	.bmp
Image：WBMP	.wbmp
Image：WEBP	.webp

■動画

データの種類	拡張子
Video：3GPP（MPEG-4 SP）	.3gpp
Video：3GPP（MPEG-4 SP）、Video：H.263、Video：H.264 AVC、カメラ撮影した動画	.3gp
EZムービー（H.264）、EZムービー（MEPG4）	.3g2
Video：3GPP2	.3gpp2
Video：H.264 AVC	.mp4
Video：MP4	.m4v
Video：WMV	.wmv
Advanced Streaming Format	.asf
PYV	.pyv
ISMV	.ismv

データの種類	拡張子
WEBM	.webm
TS	.ts
MKV	.mkv

■音

データの種類	拡張子
Audio：AMR-Narrow band	.amr
Audio：AMR-Wide band	.awb
Audio：3GPP（AAC LC/LTP、HE-AACv1（AAC+）、HE-AACv2（enhanced AAC+））、着うた®（AAC、HE AAC）、ボイス（AMRのみ）	.3gp
ボイス（AMR）、着うた®（AAC/HE AAC）	.3g2
Audio：MPEG4（AAC LC/LTP、HE-AACv1（AAC+）、HE-AACv2（enhanced AAC+））	.m4a、.mp4
Audio：8-320Kbps CBR or VBR	.mp3
Audio：WMA	.wma
AAC	.aac
PYA	.pya
ISMA	.isma
Audio：MIDI	.mid、.midi、.xmf、.mxmf、.rtttl、.rtx、.ota
Audio：Xiph.Orgが開発したフリーの音声ファイルフォーマット	.ogg、.oga
Audio：iMelody（Ericsson/SonyEricsson独自）	.imy
Audio：PCM/WAVE	.wav
Audio：SMF	.smf
FLAC	.flac

主な仕様

ディスプレイ	約4.7インチ、約1,677万色、S-CG Silicon液晶、720×1,280（HD）
質量	約148g（内蔵電池含む）
サイズ（幅×高さ×厚さ）	約68mm×130mm×11.2mm（最厚部約11.8mm）
CPU	MSM8960 1.5GHz デュアルコア
メモリ（内蔵（ROM））※1	約16GB
連続通話時間（国内）	約910分
連続通話時間（海外（GSM））	約700分
連続通話時間（海外（CDMA））	約910分
連続待受時間（国内）	約570時間（LTEを利用しているとき） 約610時間（3Gを利用しているとき）
連続テザリング時間	約330分（WAN側LTE） 約590分（WAN側3G）
Wi-Fi®テザリング最大接続数	10台
連続待受時間（海外（GSM））	約520時間

連続待受時間（海外（CDMA））	約460時間
充電時間	卓上ホルダ使用時：約240分 共通ACアダプタ04（別売）使用時：約220分 共通DCアダプタ03（別売）使用時：約340分
連続ワンセグ視聴時間※2	約9時間20分（イヤホン） 約8時間40分（スピーカー）
撮影素子	**アウトカメラ** CMOSイメージセンサー **インカメラ** CMOSイメージセンサー
有効画素数	**アウトカメラ** 約1,312万画素 **インカメラ** 約124万画素

静止画の撮影サイズ／ズーム倍率・段階	**アウトカメラ** VGA：640×480／16倍ズーム・25段階 HD：1,280×720／16倍ズーム・25段階 FULL HD：1,920×1,080／16倍ズーム・25段階 3M：2,048×1,536／16倍ズーム・25段階 QFHD：3,840×2,160／16倍ズーム・25段階 13M：4,128×3,096／16倍ズーム・25段階 **インカメラ** VGA：640×480／16倍ズーム・25段階 HD：1,280×720／16倍ズーム・25段階 1.2M：1,280×960／16倍ズーム・25段階

動画の撮影サイズ／ズーム倍率・段階／撮影時間※3	**アウトカメラ** QVGA：320×240／16倍ズーム・25段階／最大約90分 VGA：640×480／16倍ズーム・25段階／最大約90分 HD：1,280×720／16倍ズーム・25段階／最大約45分 FULL HD：1,920×1,080／16倍ズーム・25段階／最大約16分 **インカメラ** QVGA：320×240／16倍ズーム・25段階／最大約90分 VGA：640×480／16倍ズーム・25段階／最大約90分 HD：1,280×720／16倍ズーム・25段階／最大約45分

Bluetooth®機能	通信方式：Bluetooth®標準規格Ver.4.0 出力：Bluetooth®標準規格Power Class2 通信距離※4：見通しの良い状態で10m以内 対応Bluetooth®プロファイル※5：HSP（Headset Profile）、HFP（Hands-Free Profile）、A2DP（Advanced Audio Distribution Profile）、AVRCP（Audio／Video Remote Control Profile）Ver.1.3、OPP（Object Push Profile）、SPP（Serial Port Profile）、PBAP（Phone Book Access Profile）※6、HID（Human Interface Device Profile）、HDP（Health Device Profile）、PAN（Personal Area Networking Profile）、PXP（Proximity Profile）※7、FMP（Find Me Profile）※7、ANP（Alert Notification Profile）※7、PASP（Phone Alert Status Profile）※7、TIP（Time Profile）※7、DUN（Dial-up Networking Profile）※8 使用周波数帯：2.4GHz帯
ネットワーク環境	無線LAN（Wi-Fi®）機能：IEEE802.11a/b/g/n（2.4GHz／5GHz）準拠
インターフェース	microUSB端子、3.5φ（4極）イヤホンマイク端子（対応イヤホン：3極ヘッドホン（Lch／Rch／GND）、4極マイク付きイヤホン（Lch／Rch／GND／MIC））

※1 データとアプリケーションで保存領域を共有しているため、本体内の保存可能容量はアプリケーションの使用容量により減少します。
※2 使用条件により連続ワンセグ視聴時間は変わります。
※3 撮影状況、保存している他のデータの容量などによって変わります。また、ご使用になられる温度環境・使用条件によっては撮影時間が減少します。
※4 通信機器間の障害物や電波状態により変化します。

※5 Bluetooth®機器同士の使用目的に応じた仕様のことで、Bluetooth®標準規格で定められています。
※6 電話帳データの内容によっては、相手側の機器で正しく表示されない場合があります。
※7 Bluetooth®標準規格Ver.4.0に対応したプロファイルとなります。
※8 ご利用いただくには「カーナビデータ通信設定」アプリが必要です。「カーナビデータ通信設定」アプリは、ホーム画面→[アプリ]→[ブラウザ]→URL表示欄を選択→「http://auone.jp/」を入力→[実行]→[メニューリスト]と操作し、ダウンロードしてください。一部のカーナビゲーションシステムのみに対応しています。ご利用にあたっては、au総合カタログおよびauホームページをご参照ください。

memo

◎連続通話時間・連続待受時間は、充電状態・気温などの使用環境・使用場所の電波状態・機能の設定などによって半分以下になることもあります。

■Eメール／SMS

Eメール(新規作成)	宛先:30件(To／Cc／Bccを含む) 件名:全角50／半角100文字 本文:全角約5,000／半角約10,000文字 添付データ:5件まで添付可。5件を合計して最大2MB
Eメール(受信)	件名:全角約500／半角約1,000文字 本文:全角約5,000／半角約10,000文字 添付データ:最大2MB
Eメール(サーバ)	保存容量:200MBまたは最大500件 保存期間:30日
SMS(受信フィルター)	指定番号:10件
SMSセンター	保存件数:無制限 保存期間:SMSセンターに蓄積されてから72時間まで
受信ボックス	保存容量:最大2,000件※ 保護件数:最大1,000件
送信ボックス	保存容量:最大1,000件※ 保護件数:最大1,000件

※本体(システム)の空き容量によっては実際に保存できる件数が少なくなる場合があります。

memo

◎Eメール送信数は1日最大1,000通(同報宛先数を含む)までです。

携帯電話機の比吸収率(SAR)について

この機種【SHL21】の携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準および電波防護の国際ガイドラインに適合しています。この携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準(※1)ならびに、これと同等な国際ガイドラインが推奨する電波防護の許容値を遵守するよう設計されています。

この国際ガイドラインは世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。国の技術基準および国際ガイドラインは電波防護の許容値を人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate)で定めており、携帯電話機に対するSARの許容値は2.0W/kgです。この携帯電話機の側頭部におけるSARの最大値は0.357W/kgです。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SARはより小さい値となります。一般的には、基地局からの距離が近いほど、携帯電話機の出力は小さくなります。

この携帯電話機は、側頭部以外の位置でも使用可能です。KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)を用いて携帯電話機を身体に装着して使用することで、この携帯電話機は電波防護の国際ガイドラインを満足します(※2)。

KDDI推奨のauキャリングケースFブラック(0105FCA)(別売)をご使用にならない場合には、身体から1.5cm以上の距離に携帯電話機を固定でき、金属部分の含まれていない製品をご使用ください。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

(**http://www.who.int/docstore/peh-emf/publications/facts_press/fact_japanese.htm**)

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、以降に記載の各ホームページをご参照ください。

○ 総務省のホームページ：
http://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/ele/index.htm
○ 一般社団法人電波産業会のホームページ：
http://www.arib-emf.org/index02.html
○ auのホームページ：
http://www.au.kddi.com/
○ シャープのホームページ：
http://www.sharp.co.jp/products/menu/phone/cellular/sar/index.html

※1 技術基準については、電波法関連省令（無線設備規則第14条の2）で規定されています。
※2 携帯電話機本体を側頭部以外でご使用になる場合のSARの測定法については、2010年3月に国際規格（IEC62209-2）が制定されました。国の技術基準については、2011年10月に、諮問第118号に関して情報通信審議会情報通信技術分科会より一部答申されています。

CE Declaration of Conformity

In some countries/regions including Europe, there are restrictions on the use of 5GHz WLAN that may limit the use to indoors only. If you intend to use 5GHz WLAN on the device, check the local laws and regulations beforehand.

Hereby, Sharp Telecommunications of Europe Ltd, declares that this SHL21 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
A copy of the original declaration of conformity can be found at the following Internet address:
http://www.sharp.co.jp/k-tai/

■Mobile Light

Do not point the illuminated light directly at someone's eyes.
Be especially careful not to shoot small children from a very close distance.
Do not use Mobile light near people's faces. Eyesight may be temporarily affected leading to accidents.

■AC Adapter

Any AC adapter used with this handset must be suitably approved with a 5Vdc SELV output which meets limited power source requirements as specified in EN/IEC 60950-1 clause 2.5.

■Battery - CAUTION

Use specified Charger only.
Non-specified equipment use may cause malfunctions, electric shock or fire due to battery leakage, overheating or bursting.

The battery is embedded inside the product. Avoid removing the embedded battery since this may cause overheating or bursting.

Do not dispose of the product with ordinary refuse. Take the product to an au Shop, or follow the local disposal regulations.

Charge battery in ambient temperatures between 5°C and 35°C; outside this range, battery may leak/overheat and performance may deteriorate.

■Loudness warning

Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

■Headphone Signal Level

The maximum output voltage for the music player function, measured in accordance with EN 50332-2, is 24.5 mV.

■European RF Exposure Information

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed not to exceed the limits for exposure to radio waves recommended by international guidelines. These guidelines were developed by the independent scientific organization ICNIRP and include safety margins designed to assure the protection of all persons, regardless of age and health.

The guidelines use a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit for mobile devices is 2 W/kg and the highest SAR value for this device when tested at the ear was 0.385 W/kg※.
As SAR is measured utilizing the devices highest transmitting power the actual SAR of this device while operating is typically below that indicated above. This is due to automatic changes to the power level of the device to ensure it only uses the minimum level required to reach the network.
The World Health Organization has stated that present scientific information does not indicate the need for any special precautions for the use of mobile devices. They note that if you want to reduce your exposure then you can do so by limiting the length of calls or using a hands-free device to keep the mobile phone away from the head.

※The tests are carried out in accordance with international guidelines for testing.

FCC Notice

- This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

- Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

■Information to User

This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation; if this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

1. Reorient/relocate the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

■5 GHz WLAN Operation in USA

Within the 5.15-5.25 GHz band, UNII devices are restricted to indoor operations to reduce any potential for harmful interference to co-channel Mobile Satellite Services (MSS) operations.

■FCC RF Exposure Information

Your handset is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the emission limits for exposure to radio frequency (RF) energy set by the Federal Communications Commission of the U.S. Government.

The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for wireless handsets employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the FCC is 1.6 W/kg.

Highest SAR value:

Model	CDMA SHL21
FCC ID	APYHRO00178
At the Ear	0.646 W/kg
On the Body	0.319 W/kg

This device was tested for typical body-worn operations with the back of the handset kept 1.5 cm from the body. To maintain compliance with FCC RF exposure requirements, use accessories that maintain a 1.5 cm separation distance between the user's body and the back of the handset. The use of belt clips, holsters and similar accessories should not contain metallic components in its assembly.

The use of accessories that do not satisfy these requirements may not comply with FCC RF exposure requirements, and should be avoided.

The FCC has granted an Equipment Authorization for this model handset with all reported SAR levels evaluated as in compliance with the FCC RF emission guidelines. SAR information on this model handset is on file with the FCC and can be found at http://www.fcc.gov/oet/fccid/ under the Display Grant section after searching on the corresponding FCC ID (see table above).

Additional information on Specific Absorption Rates (SAR) can be found on the FCC website at http://www.fcc.gov/.

輸出管理規制

本製品および付属品は、日本輸出管理規制(「外国為替及び外国貿易法」およびその関連法令)の適用を受ける場合があります。また米国再輸出規制(Export Administration Regulations)の適用を受ける場合があります。本製品および付属品を輸出および再輸出する場合は、お客様の責任および費用負担において必要となる手続きをお取りください。詳しい手続きについては経済産業省または米国商務省へお問い合わせください。

おサイフケータイ®対応サービス ご利用上の注意

■ ご利用上の注意

お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたっては、以下の事項を承諾していただきます。

■ おサイフケータイ®対応サービスについて

- おサイフケータイ®対応サービスとは、おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップを利用したサービスです。
- おサイフケータイ®対応サービスは、おサイフケータイ®対応サービス提供者(以下、SPといいます)が提供します。各SPの提供するおサイフケータイ®対応サービスをご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。

- おサイフケータイ®対応サービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

■ FeliCaチップ内のデータの取扱い等について

- お客さまがおサイフケータイ®対応サービスをご利用するにあたり、お客さまのおサイフケータイ®のFeliCaチップへのデータの書き込み及び書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- FeliCaチップ内のデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- おサイフケータイ®の故障等により、FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 当社は、FeliCaチップ内にデータが書き込まれたままの状態でおサイフケータイ®の修理を行いません。お客さまは、当社におサイフケータイ®の修理をお申し付けになる場合は、あらかじめFeliCaチップ内のデータを消去した上でおサイフケータイ®をauショップもしくはPiPitにお渡しいただくか、FeliCaチップ内のデータを消去することに承諾していただく必要があります。かかるデータの消去の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- SPがお客さまに提供するFeliCaチップ内のデータのバックアップ、移し替え等の措置（以下、SPバックアップ等といいます）については、SPの定めるおサイフケータイ®対応サービスの提供条件によります。おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始前に必ず、当該おサイフケータイ®対応サービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりFeliCaチップ内のデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他FeliCaチップ内のデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、おサイフケータイ®対応サービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにおサイフケータイ®対応サービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 当社は、いかなる場合もFeliCaチップ内のデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他のFeliCaチップへの移し替え等を行うことはできません。

■ FeliCaチップの固有の番号等の通知について

- おサイフケータイ®対応サービスによっては、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップを特定するために、当該FeliCaチップ固有の番号が、おサイフケータイ®対応サービスを提供する当該SPに送信される場合があります。

- 当社は、SPがおサイフケータイ®対応サービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのおサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ固有の番号と、FeliCaチップ内のデータが消去されているか否か、及び当該FeliCaチップの廃棄処理情報について、当該SPに通知する場合があります。
- auショップもしくはPiPitは、SPバックアップ等の各種手続きにおいて、お客様の電話番号等をSPに通知し、お客さまのFeliCaチップ内のデータについて当該SPに問い合わせる場合があります。

■ 不正利用について

- お客さまのおサイフケータイ®の紛失・盗難等により、FeliCaチップ内のデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。FeliCaチップ内のデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 万一のおサイフケータイ®の紛失・盗難等に備え、ご利用前にセキュリティ機能を設定されることを推奨します。おサイフケータイ®の機種によってセキュリティのご利用方法が異なるため、詳細は取扱説明書やauホームページ等をご確認ください。但し、セキュリティ機能をご利用いただいた場合でも、FeliCaチップ内のデータの不正利用等を完全に防止できるとは限りませんのであらかじめご了承ください。
- おサイフケータイ®対応サービスによっては、SPによりサービスを停止できる場合があります。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。
- 機種変更や廃棄等によりおサイフケータイ®のご利用を中止される場合には、不正に利用されることを防ぐため、必ずFeliCaチップ内のデータをすべて削除してください。なお、かかるデータの削除の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■ その他

- おサイフケータイ®対応サービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機におサイフケータイ®をかざしておサイフケータイ®対応サービスを利用される際には通信料は発生しません。
- おサイフケータイ®対応サービスのご利用開始後におサイフケータイ®の契約名義又は電話番号の変更があった場合等、当該おサイフケータイ®対応サービスのご利用及びお客さまご自身でのFeliCaチップ内のデータの削除ができなくなることがあります。
  なお、当該おサイフケータイ®対応サービスのFeliCaチップ内のデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店により当該おサイフケータイ®に搭載されたFeliCaチップ内のすべてのデータを消去する必要がありますのでご了承ください。

NFCサービスご利用上の注意

■NFCについて

- NFCとは、Near Field Communicationの略で、ISO（国際標準化機構）で規定された国際標準の近接型無線通信方式です。主に、非接触ICカード機能、リーダー／ライター機能、機器間通信機能などがあります。
- NFCを使っての各サービスご利用にあたっては、NFC機能をサポートしているau電話並びにau電話に挿入されたau Micro IC Card (LTE)へ、サービスのご利用に必要となるデータ（以下、NFCデータといいます）を書き込む場合があります。
- NFC機能を使った各サービスは、サービスプロバイダー（以下、SPといいます）が提供します。各SPの提供する対応サービス（以下、NFCサービスといいます）をご利用になる場合には、お客さまは当該SPとの間で利用契約を締結する必要があります。NFCサービスの内容、提供条件等については、各SPにご確認、お問い合わせください。
- SPが提供するNFCサービスの内容、提供条件等について、当社は一切保証しかねますのであらかじめご了承ください。

■NFCデータの取り扱い等について

- お客さまがNFCサービスをご利用するにあたり、お客さまのau電話に挿入されたau Micro IC Card (LTE)へのNFCデータの書き込み、書き換え並びにこれらに関する記録の作成、管理等は、SPが行います。
- au電話並びにau Micro IC Card (LTE)内のNFCデータの使用及びその管理については、お客さま自身の責任で行ってください。
- au電話本体並びにau Micro IC Card (LTE)の故障等により、NFCデータの消失、毀損等が生じることがあります。かかるデータの消失、毀損等の結果お客さまに損害が生じた場合であっても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- SPがお客さまに提供するNFCデータのバックアップ、移し替え等の措置（以下、SPバックアップ等といいます）については、SPの定めるサービスの提供条件によります。NFCサービスのご利用開始前に必ず、当該NFCサービスを提供するSPに対し、SPバックアップ等の有無及び内容等についてご確認ください。SPバックアップ等のないサービスを選択したこと、SPバックアップ等を利用しなかったこと、又はSPバックアップ等が正常に機能しなかったこと等によりNFCデータのバックアップ等が行われなかった場合であっても、それにより生じた損害、SPバックアップ等のご利用料金にかかる損害、その他NFCデータの消失、毀損等、又は第三者の不正利用により生じた損害等、NFCサービスに関して生じた損害について、また、SPバックアップ等を受けるまでにNFCサービスをご利用できない期間が生じたことにより損害が生じたとしても、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 当社は、いかなる場合もNFCデータの再発行や復元、一時的なお預かり、他への移し替え等を行うことはできません。

■ au電話並びにau Micro IC Card (LTE)固有の番号等の通知について

- NFCサービスによっては、お客さまのau電話及びau Micro IC Card (LTE)を特定するために、当該のau電話並びにau Micro IC Card (LTE)の固有番号が、当該SPに送信される場合があります。
- 当社は、SPがNFCサービスを提供するために必要な範囲で、お客さまのau電話並びにau Micro IC Card (LTE)固有の番号と、NFCデータが消去されているか否か、及びau電話並びにau Micro IC Card (LTE)の解約処理情報について、当該SPに通知する場合があります。

■ 不正利用について

- お客さまのau電話並びにau Micro IC Card (LTE)の紛失・盗難等により、NFCデータを不正に利用されてしまう可能性があるため、十分ご注意ください。NFCデータが不正利用されたことによるお客さまの損害について、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- 万一、au電話並びにau Micro IC Card (LTE)の紛失・盗難等があった場合であっても、当社ではNFC機能を停止させることはできません。紛失・盗難等があった場合の対応方法については、各SPにお問い合わせください。

■ その他

- NFCサービスにおいて通信機能をご利用の場合は、お客さまのau通信サービスのご契約内容によっては、データ量に応じた通信料が発生することがあります。なお、読み取り機、NFCタグ、他のau電話にau電話をかざしてNFCサービスを利用される際には通信料は発生しません。
- NFCサービスのご利用開始後に契約名義又は電話番号の変更があった場合、NFCサービスのご利用及びお客さまご自身でのNFCデータの削除ができなくなることがあります。なお、当該NFCサービスのデータを削除する場合は、あらかじめ当社又は当社代理店によりau Micro IC Card (LTE)内のすべてのNFCデータを消去する必要がありますのでご了承ください。
- 電池残量がなくなった場合、NFCサービスがご利用いただけない場合があります。
- 機内モード設定中は、NFCサービスがご利用いただけない場合があります。

「au Wi-Fi SPOT」利用規約

「au Wi-Fi SPOT」のご利用にあたっては、以下の利用規約の内容を承諾の上、ご利用ください。

株式会社ワイヤ・アンド・ワイヤレス（以下「当社」といいます。）は、この利用規約（以下「本規約」といいます。）に従って、KDDI株式会社、沖縄セルラー電話株式会社又はKDDI・沖縄セルラーの通信設備などを使用して通信サービスを提供する通信事業者（以下「KDDI等」といいます。）の通信サービスの契約者（以下の3.項に定める条件を満たす契約者に限ります。以下「提供対象者」といいます。）に対して、「au Wi-Fi SPOT」（以下「本サービス」といいます）を提供します。お客さまは、ご利用開始後、本規約を遵守する義務を負うものとします。

1. 当社は、本サービスの提供にあたり、本規約のほか、別に定める「公衆無線LANサービス契約約款」及び「利用規約」の適用を受けます。本規約の規定と「公衆無線LANサービス契約約款」及び「利用規約」の規定が抵触する場合は、本規約の規定が優先して適用されます。
   また、KDDI等が本サービスに関して制定するご利用条件等は本規約の一部を構成し、本サービスを利用するもの（以下「お客さま」といいます。）はこれを遵守する義務を負います。当社及びKDDI等は、当該規定及びご利用条件等を本サービス用のWeb等への掲載、又はその他の合理的な方法により告知します。
2. 当社は、本サービス及び本規約を予告なく改訂、追加、変更又は廃止することができるものとします。
3. 本サービスの提供対象者は、KDDI等の本サービス用のWeb等で掲載します。
4. 本サービスの提供は3.項で指定する条件が満たされなくなった場合、自動的に終了するものとします。また、お客さまが本規約に違反した場合、お客さまに対する本サービスの提供を停止し又は終了することができるものとします。
5. 本サービスは、KDDI等が本サービス用に提供するアプリケーションを搭載したWi-Fi®搭載機器で利用できます。
   お客さまは、自己の責任と負担において、本サービスを利用するために必要なWi-Fi®搭載機器を保持管理するものとします。
6. 国際ローミングサービスの取扱いは次によります。
   - お客さまは、国際ローミングサービスの利用にあたり、関連する法令、提携事業者が定める約款等を遵守するものとします。なお、日本国外における国際ローミングサービスの利用に関しては、当社約款および本規約の定めにかかわらず、関係国の法令または提携事業者その他の電気通信事業者等が定める約款等により、その利用が制限等されることがあります。
   - お客さまは、自己の責任に基づき国際ローミングサービスを利用するものとし、国際ローミングサービスの利用結果等について、全責任を負うものとします。
   - 当社は、国際ローミングサービスについて、その正確性、完全性、有用性等に関し、何らの保証責任および瑕疵担保責任を負わないものとします。

- お客さまは、国際ローミングサービスの利用に伴って、第三者から問合せ、クレームもしくは損害賠償その他の権利の侵害等（知的財産権その他の権利の侵害等をいう。）の紛争等の請求を受け、または第三者に対して問合せ、クレームもしくは損害賠償等の請求を行う場合は、自己の責任と費用をもって処理解決するものとし、当社は、一切の責任を負わないものとします。
- お客さまは、本規約への違反その他自らの責に帰すべき事由により、当社または第三者に対して損害を与えた場合、その損害を賠償するものとします。

7. 国際ローミングサービスの利用可能エリアと通信料金等は、次によります。
   - 利用可能エリア（国、地域等）はWeb等に掲載します。
   - 通信料金は、別に定める「公衆無線LANサービス契約約款」にて規定した料金が適用されます。なお、国際ローミングサービスの通信料金は渡航先の通信事業者及び当社の機器によりログイン時刻とログアウト時刻までを測定し、そのデータに基づき算定します。利用終了時にはWi-Fi®接続中にアプリよりログアウト操作をしてください。ログアウト操作しない場合は渡航先の通信事業者が一定時間経過後にログアウト処理を行うまで課金される可能性があります。
8. 本サービスの利用により生じた債権は当社がKDDI等に譲渡し、その債権額をKDDI等から請求します。
9. 本サービスに関する著作権等を含む一切の権利は、当社又は第三者に帰属します。お客さまは本サービスに関する当社及び第三者の権利を侵害したり又はそのおそれがあるような行為を一切行ってはならないものとします。
10. お客さまは、本規約に係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはできません。
11. 本サービスの利用にあたり、当社がKDDI等からお客さまの氏名・契約電話番号及び契約の料金プランの情報等の開示を受けることを承諾していただきます。
12. 当社が提供するサービスを通じて取得した個人情報は、次の目的の為に利用させていただきます。
    - サービスの紹介、提案、および申込受付のため
    - サービスの申込に基づくご本人さまの確認等のため
    - サービスや契約の期日管理等、継続的なお取引における管理のため
    - サービスの提供に関する妥当性の判断のため
    - 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部について委託された場合等において、委託された当該業務を適切に遂行するため
    - お客さまとの契約や法律等に基づく権利の行使や義務の履行のため
    - 市場調査やデータ分析等によるサービスの向上や開発のため
    - ダイレクトメールの発送等、サービスに関する各種ご提案やご案内のため
    - サービスの終了後の管理のため
    - その他お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため
13. 本サービス又は本規約に関してお客さまとの間で疑義又は争いが生じた場合には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には「東京地方裁判所」又は「東京簡易裁判所」を専属の管轄裁判所とします。

附則　本改訂規約は、2012年11月30日から実施します。

知的財産権について

■商標について

本書に記載している会社名、製品名は、各社の商標または登録商標です。

- microSDロゴ、microSDHCロゴ、microSDXCロゴはSD-3C, LLCの商標です。

- Bluetooth®ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、シャープ株式会社は、これら商標を使用する許可を受けています。

- 本製品のBluetooth ソフトウェア・スタックは、株式会社東芝が開発したBluetooth® Stack for Embedded Systems Spec 5.0を搭載しております。
- Wi-Fi®はWi-Fi Alliance®の登録商標です。

- Wi-Fi Protected Setup™およびWi-Fi Protected SetupロゴはWi-Fi Alliance®の商標です。
  The Wi-Fi Protected Setup Mark is a mark of the Wi-Fi Alliance.

- Wi-Fi Direct™はWi-Fi Alliance®の商標です。
- 「 AOSS™ 」は株式会社 バッファローの商標です。

- Microsoft® Windows® の正式名称は、Microsoft® Windows® Operating System です。

- Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Microsoft® Excel®、Microsoft® PowerPoint®、Windows Media®、Exchange®は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。
- Microsoft® Word、Microsoft® Officeは、米国Microsoft Corporationの商品名称です。
- 音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote®により提供されます。
  Gracenoteは、音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。
  詳細については、次のWebサイトをご覧ください:
  www.gracenote.com
  GracenoteからのCDおよび音楽関連データ:Copyright © 2000 - present Gracenote.
  Gracenote Software:Copyright 2000 - present Gracenote.
  この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許の1つまたは複数を実践している可能性があります:#5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、およびその他の取得済みまたは申請中の特許。
  一部のサービスは、ライセンスの下、米国特許(#6,304,523)用にOpen Globe,Inc.から提供されました。
  GracenoteおよびCDDBはGracenoteの登録商標です。
  Gracenoteのロゴとロゴタイプ、および「Powered by Gracenote」ロゴはGracenoteの商標です。
  Gracenoteサービスの使用については、次のWebページをご覧ください:www.gracenote.com/corporate

gracenote.

- QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
- FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。
  FeliCaは、ソニー株式会社の登録商標です。
- は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
- TwitterおよびTwitterロゴはTwitter, Inc.の商標または登録商標です。
- FacebookおよびFacebookロゴはFacebook, Inc.の商標または登録商標です。
- Google、Google ロゴ、Android、Android ロゴ、Google Play™、Google Play ロゴ、Google+、Google+ ロゴ、Gmail™、Gmail ロゴ、カレンダー ロゴ、Google マップ™、Google マップ ロゴ、Google トーク™、Google トーク ロゴ、Google Chrome™、Google Chrome ロゴ、Google 音声検索™ロゴ、YouTubeおよびYouTube ロゴは、Google Inc. の商標または登録商標です。
- Skype、関連商標およびロゴ、「S」記号はSkype Limited社の商標です。
- 「jibe」はJibe Mobile株式会社の商標です。
- 「GREE」は、日本で登録されたグリー株式会社の登録商標または商標です。
- LINEは、LINE株式会社の商標です。

- ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、Gガイドモバイル、G-GUIDE MOBILE、およびGガイド関連ロゴは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
- ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
  Dolby、ドルビー及びダブルD記号はドルビーラボラトリーズの登録商標です。

- TRENDMICRO、およびウイルスバスターは、トレンドマイクロ株式会社の登録商標です。
- Copyright © 2010 - Three Laws of Mobility. All Rights Reserved.

- The "RSA Secure" AND "Genuine RSA" logos are trademarks of RSA Data Security, Inc.

- DLNA®、DLNAロゴおよびDLNA CERTIFIED™は、Digital Living Network Alliance の商標です。
  DLNA®, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED™ are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
  本機のDLNAの認定はシャープ株式会社が取得しました。
- OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。

- 「着うた®」「着うたフル®」「着うたフルプラス®」は株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントの登録商標です。

- 「ベールビュー」「ベストセレクトフォト」「笑顔フォーカスシャッター」「振り向きシャッター」「AQUOS」「AQUOS PHONE」「SERIE」「ファミリンク」「FAMILINK」「エコ技」マークおよび「エコ技」「ダイレクトウェーブレシーバー」「アウトドアビュー」「おまかせアルバム」「ワンタッチシャッター」「GALAPAGOS」「SH SHOW」「CG Silicon」「LCフォント」「LCFONT」およびLCロゴマークはシャープ株式会社の登録商標または商標です。

- PhotoScouter®は株式会社モルフォの登録商標です。
- MyScript® Stylus Mobileは、ビジョン・オブジェクツS.A.（ビジョンオブジェクツ）の商標です。
  MyScript® Stylus Mobile is a trademark of VISION OBJECTS.
- コンテンツ所有者は、Microsoft PlayReady™コンテンツアクセス技術によって著作権を含む知的財産を保護しています。本製品は、PlayReady技術を使用してPlayReady保護コンテンツおよびWMDRM保護コンテンツにアクセスします。本製品がコンテンツの使用を適切に規制できない場合、PlayReady保護コンテンツを使用するために必要な本製品の機能を無効にするよう、コンテンツ所有者はMicrosoftに要求することができます。無効にすることで保護コンテンツ以外のコンテンツや他のコンテンツアクセス技術によって保護されているコンテンツが影響を受けることはありません。コンテンツ所有者はコンテンツへのアクセスに際し、PlayReadyのアップグレードを要求することがあります。アップグレードを拒否した場合、アップグレードを必要とするコンテンツへのアクセスはできません。
- 文字変換は、オムロンソフトウェア株式会社のiWnnを使用しています。
  iWnn © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2008-2013 All Rights Reserved.
  iWnn IME © OMRON SOFTWARE Co., Ltd. 2009-2013 All Rights Reserved.
- Powered by emblend Copyright 2009-2010 Aplix Corporation. All rights reserved.
  emblendは、日本における株式会社アプリックスの製品名です。
- 本製品には株式会社モリサワの書体、新ゴ Mを搭載しています。
  「モリサワ」「新ゴ」は、株式会社モリサワの登録商標または商標です。

- Portions Copyright ©2004 Intel Corporation
- aptXはCSR plc.の登録商標です。
- 本製品には、絵文字画像として株式会社NTTドコモから利用許諾を受けた絵文字が含まれています。

■オープンソースソフトウェアについて

- 本製品には、GNU General Public License（GPL）、GNU Lesser General Public License（LGPL）、その他のライセンスに基づくソフトウェアが含まれています。
  当該ソフトウェアのライセンスに関する詳細は、ホーム画面から[アプリ]→[設定]→[端末情報]→[法的情報]→[オープンソースライセンス]をご参照ください。
- GPL、LGPL、Mozilla Public License（MPL）に基づくソフトウェアのソースコードは、下記サイトで無償で開示しています。詳細は下記サイトをご参照ください。
  https://sh-dev.sharp.co.jp/android/modules/oss/

■OpenSSL License

【OpenSSL License】

Copyright © 1998-2009 The OpenSSL Project. All rights reserved.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

【Original SSLeay License】

Copyright © 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

■ Windowsの表記について

本書では各OS（日本語版）を以下のように略して表記しています。

- Windows 8は、Microsoft® Windows® 8、Microsoft® Windows® 8 Pro、Microsoft® Windows® 8 Enterpriseの略です。
- Windows 7は、Microsoft® Windows® 7（Starter、Home Basic、Home Premium、Professional、Enterprise、Ultimate）の略です。
- Windows Vistaは、Microsoft® Windows Vista®（Home Basic、Home Premium、Business、Enterprise、Ultimate）の略です。
- Windows XPは、Microsoft® Windows® XP Professional operating systemまたはMicrosoft® Windows® XP Home Edition operating systemの略です。

■ Gracenote®エンドユーザー使用許諾契約書

本ソフトウエア製品または本電器製品には、カリフォルニア州エメリービル市のGracenote, Inc.（以下「Gracenote」とする）から提供されているソフトウェアが含まれています。本ソフトウエア製品または本電器製品は、Gracenote社のソフトウェア（以下「Gracenoteソフトウェア」とする）を利用し、音楽CDや楽曲ファイルを識別し、アーティスト名、トラック名、タイトル情報（以下「Gracenoteデータ」とする）などの音楽関連情報をオンラインサーバー或いは製品に実装されたデータベース（以下、総称して「Gracenoteサーバー」とする）から取得するとともに、取得されたGracenoteデータを利用し、他の機能も実現しています。お客様は、本ソフトウエア製品または本電器製品の使用用途以外に、つまり、エンドユーザー向けの本来の機能の目的以外にGracenoteデータを使用することはできません。
お客様は、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーを非営利的かつ個人的目的にのみに使用す

ることについて、同意するものとします。お客様は、いかなる第三者に対しても、GracenoteソフトウェアやGracenoteデータを、譲渡、コピー、転送、または送信しないことに同意するものとします。**お客様は、ここに明示的に許諾されていること以外の目的に、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、またはGracenoteサーバーを使用または活用しないことに同意するものとします。**

お客様は、お客様がこれらの制限に違反した場合、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーを使用するための非独占的な使用許諾契約が解除されることに同意するものとします。また、お客様の使用許諾契約が解除された場合、お客様はGracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバー全ての使用を中止することに同意するものとします。Gracenoteは、Gracenoteデータ、Gracenoteソフトウェア、およびGracenoteサーバーの全ての所有権を含む、全ての権利を保有します。いかなる場合においても、Gracenoteは、お客様が提供する任意の情報に関して、いかなる支払い義務もお客様に対して負うことはないものとします。お客様は、Gracenote, Inc.が本契約上の権利をGracenoteとして直接的にお客様に対し、行使できることに同意するものとします。

Gracenoteのサービスは、統計的処理を行うために、クエリ調査用の固有の識別子を使用しています。無作為に割り当てられた数字による識別子を使用することにより、Gracenoteサービスを利用しているお客様を認識しながらも、特定することなしにクエリを数えられるようにしています。詳細については、Webページ上の、Gracenoteのサービスに関するGracenoteプライバシーポリシーを参照してください。

GracenoteソフトウェアとGracenoteデータの個々の情報は、お客様に対して「現状有姿」のままで提供され、使用が許諾されるものとします。Gracenoteは、Gracenoteサーバーにおける全てのGracenoteデータの正確性に関して、明示的または黙示的を問わず、一切の表明や保証をしていません。Gracenoteは、妥当な理由があると判断した場合、Gracenoteサーバーからデータを削除したり、データのカテゴリを変更したりする権利を保有するものとします。GracenoteソフトウェアまたはGracenoteサーバーにエラー、障害のないことや、或いはGracenoteソフトウェアまたはGracenoteサーバーの機能に中断が生じないことの保証は致しません。Gracenoteは、将来Gracenoteが提供する可能性のある、新しく拡張や追加されるデータタイプまたはカテゴリを、お客様に提供する義務を負わないものとします。また、Gracenoteは、任意の時点でサービスを中止できるものとします。

- **Gracenoteは、黙示的な商品適合性保証、特定目的に対する商品適合性保証、権利所有権、および非侵害性についての責任を負わないものとし、これに限らず、明示的または黙示的ないかなる保証もしないものとします。Gracenoteは、お客様によるGracenoteソフトウェアまたは任意のGracenoteサーバーの利用により、得る結果について保証しないものとします。いかなる場合においても、Gracenoteは結果的損害または偶発的損害、或いは利益の損失または収入の損失に対して、一切の責任を負わないものとします。**

© Gracenote, Inc. 2000-present

■その他

本製品に搭載されているソフトウェアまたはその一部につき、改変、翻訳・翻案、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アッセンブルを行ったり、それに関与してはいけません。

本製品は、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、お客様が個人的かつ非営利目的において以下に記載する場合においてのみ使用することが認められています。

- MPEG-4 Visualの規格に準拠する動画(以下、MPEG-4 Video)を記録する場合
- 個人的かつ非営利的活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4 Videoを再生する場合
- MPEG-LAよりライセンスを受けた提供者により提供されたMPEG-4 Videoを再生する場合

プロモーション、社内用、営利目的などその他の用途に使用する場合には、米国法人MPEG LA. LLCにお問い合わせください。

- 本製品は、AVCポートフォリオライセンスに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)AVC規格準拠のビデオ(以下「AVCビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および／または(ii)AVCビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたAVCビデオ、および／またはAVCビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したAVCビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。
http://www.mpegla.comをご参照ください。
- 本製品は、VC-1 Patent Portfolio Licenseに基づき、お客様が個人的に、且つ非商業的な使用のために(i)VC-1規格準拠のビデオ(以下「VC-1ビデオ」と記載します)を符号化するライセンス、および／または(ii)VC-1ビデオ(個人的で、且つ商業的活動に従事していないお客様により符号化されたVC-1ビデオ、および／またはVC-1ビデオを提供することについてライセンス許諾されているビデオプロバイダーから入手したVC-1ビデオに限ります)を復号するライセンスが許諾されております。その他の使用については、黙示的にも一切のライセンス許諾がされておりません。さらに詳しい情報については、MPEG LA, L.L.C.から入手できる可能性があります。
http://www.mpegla.comをご参照ください。

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License for the personal and non-commercial use of a consumer to (i) encode video in compliance with the MPEG-4 Video Standard ("MPEG-4 Video") and/or (ii) decode MPEG-4 Video that was encoded by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and/or was obtained from a licensed video provider. No license is granted or implied for any other use. Additional information may be obtained from MPEG LA. See http://www.mpegla.com.

This product is licensed under the MPEG-4 Systems Patent Portfolio License for encoding in compliance with the MPEG-4 Systems Standard, except that an additional license and payment of royalties are necessary for encoding in connection with (i) data stored or replicated in physical media which is paid for on a title by title basis and/or (ii) data which is paid for on a title by title basis and is transmitted to an end user for permanent storage and/or use. Such additional license may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpegla.com for additional details.

索引

数字／アルファベット

12キーボードに切替 86
1件削除
　宛先引用メニュー 124
　添付ファイル一覧画面のメニュー 125
　フォルダ振り分け条件登録 136
1つのアプリに複数タブを許可 171
1つ戻す 126
24時間表示 288
3LM Security 236
AF OFF 185
Androidキーボード 286
Androidビーム 322
Animator再生時間スケール 290
AOSS 305
aptX 315
AQUOS IP連携設定 267
AQUOSで楽しむ 266
auCloud設定 183
au Micro IC Card (LTE) 51
au Micro IC Card (LTE)カバー 49
au Micro IC Card (LTE)スロット 49
au Wi-Fi接続ツール 233
auお客さまサポート 233
au お客様センター 101
au国際電話サービス 105
au災害対策 227
auスマートパス 240
AV設定
　録画再生画面のメニュー 220
　ワンセグ視聴画面のメニュー 210
Bccへ変更 125
Bluetooth 315
Bluetooth OFF 102
Bluetooth ON 102
Bluetooth送信
　Bluetooth®送信 317
　メモ帳一覧画面／メモ帳内容表示画面のメニュー 253
Bright Keep 274
BT Smart設定 315
Cc／Bccを追加 157
Ccへ変更 125
CDMA(国内) 353
CDMA(国内／海外) 353
Chrome 172
Cookieを受け入れる 170
Cookieをすべて削除 170
CPU使用状況を表示 290
D絵文字 126
Eメール 122
Eメールアドレスの変更 147
Eメール作成 122
Eメール設定 146

Facebook 226
FCC Notice 383
FeliCaマーク 48
Friends Note 227
GLOBAL PASSPORT 349
Gmail 161
Google 248
Google+ 224
Google音声入力 285
GPS情報
　電話帳登録 111
　プロフィール編集 109
GPU表示の更新を表示 289
GPUレンダリングのプロフィール作成 290
GPUレンダリングを使用 290
GREEマーケット 233
GSM／UMTS 353
GSM／UMTS事業者選択 354
HDR 182
Hello Answer 275
History 325
HWオーバーレイを無効 290
IC送信
　データ送信 327
　メモ帳一覧画面／メモ帳内容表示画面のメニュー 253
IMAPサーバー 155
IMAPパスのプレフィックス 155
ISO感度 183
iWnn IME - SH edition 285
JavaScriptを有効にする 171
LISMO Player 204
microSDカードの保護 289
microSDからインストール 284
microSDと端末容量
　microSDメモリカードと端末容量設定 293
　コンテンツ表示画面のメニュー 201
microSD内データを消去 296
microSDにエクスポート 293
microSDのマウント解除 293
microSDバックアップ 294
microSDへ移動 219
microSDへコピー 219
microSDメモリカード 53
microSDメモリカードカバー 49
microSDメモリカードスロット 49
microSDをマウント 293
Movie Studio 224
MTPモード 296
NFC R/W P2P 323
NFC／おサイフケータイ 設定 322
NFC／おサイフケータイ ロック 322
NFCタグリーダー 325
NFCポータルサイト 324
NFCメニュー 324
NFCロック 324
OFF 186
OfficeSuite 231
PC設定用ワンタイムパスワード発行 149

PCバックアップパスワード 289
PC版サイトを表示 165
PCメール 154
PINコード 33
Playストア 231
Playミュージック 225
Playムービー 225
POP3サーバー 155
PRL更新 353
PTPモード 296
P付加 100
QWERTYキーボードに切替 86
Setting 325
Share 325
Smart Familink 265
SMS 122
SMS安心ブロック機能 153
SMS作成
　SMS送信 128
　差出人／宛先／メールアドレス／電話番号／URL 141
　電話番号 118
　電話番号入力画面のメニュー 101
　発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー 104
SMS設定 145
SMTPサーバー 155
TalkBack 288
Toへ変更 125
Twitter 226
.txtに変換 ..... 252、253
UIMカードロック設定 283
URLをコピー
　ブックマーク／履歴／保存したページ画面のメニュー 168
　ブラウザ画面のメニュー 166
USBストレージをONにする 297
USB接続 296
USBテザリング 307
USBデバッグ 289
VPN設定 280
Wi-Fi® 303
Wi-Fi Direct 306
Wi-Fiアクセスポイントを設定 308
Wi-Fi設定 266
Wi-Fiテザリング 307
WPS PIN入力 304
Writing 325
YouTube 225

あ

アイコン 77
アイコン表示OFF 180
アイコン表示ON 180
アウトカメラ 48
アカウント 277
アカウント名 156
アカウントを削除
　アカウント削除 287
　アカウント設定変更 156

アカウントを追加 287
明るさ調整
　カメラ設定 183
　読取カメラのメニュー 189
アクションメニュー 82
アクティビティを保持しない 290
アシスト機能 67
新しいタブ 165
新しいタブで開く
　ブックマーク／履歴／保存したページ画面のメニュー 168
　ブラウザ画面のメニュー 166
新しい予定 255
アップデート実行 373
アップデートの確認 373
アップデートの自動確認 374
アドオン辞書 286
アドレス検索 137
アドレスコピー 142
アドレス詳細表示 139
アドレス帳受信設定 149
アプリケーション設定 201
アプリケーションロック 283
アプリ情報 69
アプリ・ショートカット選択 250
アプリの表示設定 68
アプリ連携・引用（マッシュルーム） 97
アプリを探す（auスマートパス） 68
アプリを探す（Google Play） 68
アラーム 257
アラーム音 257
アラーム音量 258
アラーム設定 257
アンインストール 69
暗証番号 33
安心アクセス 237
安心セキュリティパック 234
安全な接続（SSL）を使用する 155
安全な認証情報の使用 283
位置情報アクセスを削除 171
位置情報サービス 281
位置情報を有効にする 171
一件削除 97
一件受信 310
一件送信 310
移動
　メール内容表示画面のメニュー 143
　メールボックス画面のメニュー ..... 138、139
移動・コピー ..... 201、202
イベントに振り分け ..... 193、194
イベント振り分け 193
イベント名変更 ..... 193、195
イベントを新規作成 ..... 193、195
イヤホン 368
イヤホンマイク 368
イヤホンマイク端子 47
インカメラ 47
インクの太さ 93
インターネットアクセス 317

インターネット通話 111
インターネット通話使用 277
インターネット通話発信 120
引用
Eメール作成画面のメニュー 127
SMS作成画面のメニュー 129
引用返信 143
ウィジェットを貼付け 68
ウイルスバスター for au 236
ウィンドウアニメスケール 290
ウェブサイト 111
ウェブサイト設定 171
ウェブサイトをみる 119
ウェブスクリプト 289
ウェブで名前を検索 118
ウェルカムシート(ロック画面) 273
英語ガイダンス 346
英語ユーザー辞書 96
映像／音声形式 184
絵文字
絵文字／デコレーション絵文字／記号／顔文字入力 91
データ検索 199
エラー詳細
メール内容表示画面の操作 141
メールボックス画面のメニュー 139
エリア切替 212
エリア情報設定 212
エリア名変更 212
遠隔操作サービス
お留守番サービス 345
着信転送サービス 334
応答 106
応答内容変更 343
大きい文字サイズ 288
オートアンサー 275
オートオフ時間設定 221
オールリセット 286
おサイフケータイ 325
押し続ける時間 288
お知らせ 272
オススメ一括設定 148
音・バイブ・ランプ 272
オプションメニュー 83
おまかせアルバム 190
お店情報リーダー 189
お留守番サービスEX 339
お留守番サービス総合案内 340
音声検索 285
音声操作設定 184
音声・伝言メモ 276
音声入力キー 286
音声入力に切替 92
音声発信 141
音声発信制限設定 101
音声メモ 102
音声メモリスト 278
音量 272

音量UP／DOWNキー……49
音量・音質……101

か

カード抜き差し補助具……47
カードリーダーモード……297
開始……254
開始日時……216
解除
　伝言メモ／音声メモ再生……278
　メール内容表示画面のメニュー……143
回転……203
開発者向けオプション……289
開封済みにする……134
回復時切替電池残量……246
回復時切替モード選択……246
外部接続端子……49
外部接続端子カバー……49
外部向け表示……254
顔かくし……203
顔写真……111
顔写真変更……193、195
顔登録……185
顔認識の精度を改善……282
顔文字……91
顔優先AF……184
各種設定
　iWnn IME - SH edition設定……94
　手書き入力設定……93
各種リセット……96
確定……126
確認する……234
「書」メモ……248
画質設定……183
画質モード……274
画質モード設定……165
画像……191
画像エフェクト……203
画像サイズで絞り込む……199
画像の自動表示を解除……161
画像編集
　おまかせアルバムのメニュー……195
　画像編集……203
　コンテンツ表示画面のメニュー……202
画像補正……203
画像を登録……193、195
画像を表示……166
画像を保存……166
壁紙……273
壁紙・画面設定……273
壁紙として設定……166
カメラ
　撮影モード切替……182
　静止画／動画撮影方法……178
画面OFFしない……268
画面の明るさ……274

画面の自動回転
壁紙・画面設定 274
ユーザー補助設定 288
画面のロック 282
画面ロックの音 273
カレンダー 253
カレンダー名 254
関係 111
管理 116
管理者情報 239
キー押下時ポップアップ 286
キー操作音 286
キー操作バイブ 286
記号 91
技術基準適合証明 291
擬似ロケーションを許可 289
機内モード 279
キャッシュファイルの消去 267
キャッシュを削除 170
ギャラリー
ギャラリー 197
ギャラリーで編集 203
共通設定 145
共有
おまかせアルバムのメニュー 192
コンテンツ表示画面のメニュー 202
魚眼カメラ 182
拒否リストへ登録 142
切替 114
切替時刻 247
切替電池残量 246
切替モード選択
指定時刻切替 247
電池残量切替 246
切取り 94
緊急速報メール 228
近接センサー 47
クイックサイレント 275
クイック操作・Labs 170
クイックツールボックスEX 248
クイック返信
アカウント設定変更 156
かかってきた電話にSMS送信 107
カレンダー設定 256
通話設定 277
クイック返信を挿入 157
区点コード 92
クライアント証明書 155
繰り返し
アラームで指定時刻お知らせ 257
予定新規登録 254
グリッド／リスト切替 201
グループ削除
グループ編集 113
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー ..... 115、116
グループ設定 111
グループ追加・編集 112

グループ編集
グループ編集 113
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー .....115、116
グループ名の変更 153
ゲスト 254
結果画面閲覧 295
決済カード設定 324
厳格モードを有効にする 290
言語(Language)を選択 284
言語と文字入力 284
検索
宛先引用メニュー 124
おまかせアルバムのメニュー 192
カレンダー画面のメニュー 255
データ検索 199
バーコード読取 187
メール検索 136
メールボックス画面のメニュー 138
検索エンジンの設定 171
検索履歴を消去 255
検出設定 186
件名 136
件名検索 137
効果
Eメール本文装飾 126
カメラ設定 183
公開設定 254
高校生向け 238
公衆電話 279
更新 255
高速転送モード 297
高度な設定
高度な設定 171
ホームネットワークサーバ設定 267
購入時に戻す 250
国際発信設定 276
個人検出 184
個人データ 125
このイベントからはずす ..... 193、195
このイベントを削除 ..... 193、195
この人物からはずす ..... 193、194
この人物を削除 ..... 193、195
コピー
切り取り／コピーして貼付 94
ブラウザ画面のメニュー 166
メール内容表示画面のメニュー 143
個別設定 149
コンティニュアスAF 185
コンテキストメニュー 83
コンテンツマネージャー
Eメールにデータ添付 125
データを表示／再生 197

さ

サーバー 155
サーバーからメールを削除 155
サーバー設定 267

サーバーメール転送 139
サービス一覧更新 324
サービス表示情報更新 326
災害用音声お届けサービス 230
災害用伝言板 228
再起動 60
最近1週間のファイル 199
最高解像度 181
最新のページを表示 168
再生 251
再生操作 220
再生プレーヤー一覧 201
再生プレーヤー変更 202
再生モード
　録画再生画面のメニュー 220
　録画ファイルリスト画面のメニュー 219
再送信
　メール内容表示画面の操作 141
　メールボックス画面のメニュー 139
再振り分け
　フォルダー覧画面のメニュー 134
　フォルダ設定 140
再読み込み 165
サイレント 108
削除
　宛先引用メニュー 124
　おまかせアルバムのメニュー ..... 192、195
　緊急速報メール 228
　グループ設定 112
　コンテンツ表示画面のメニュー ..... 200、202
　世界時計のメニュー ..... 256、257
　テレビリンクリスト画面のメニュー 214
　伝言メモ／音声メモ再生 278
　電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー ..... 115、116
　電話帳詳細画面のメニュー 120
　登録情報編集 186
　発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー 105
　発信履歴／着信履歴詳細画面のメニュー 105
　ボイスプレイヤー画面のメニュー 251
　メールグループ設定画面のメニュー 153
　メール内容表示画面のメニュー 143
　メールボックス画面のメニュー ..... 138、139
　メモ帳一覧画面／メモ帳内容表示画面のメニュー 253
　メンバー一覧画面のメニュー 153
　録画／視聴予約画面のメニュー 217
　録画ファイルリスト画面のメニュー 219
差出人／宛先 135
撮影 125
撮影モード 181
サブマイク 47
サポート&サービス 234
サポートメニュー 326
サマータイム切り替え 257
三者通話サービス 346
残量
　番組情報一覧画面のメニュー 211
　録画／視聴予約画面のメニュー 217
　録画ファイルリスト画面のメニュー 219

シークレット
Eメール送信 123
SMS送信 128
フォルダ振り分け条件登録 136
メールグループ設定 152
シークレット解除 124
シークレット設定 124
時間入力 259
自局電話番号 109
自局メールアドレス 109
時刻 257
時刻設定 288
辞書
クイックツールボックスEX 248
辞書検索 262
辞書管理 263
辞書切替 263
辞書検索 190
辞書の設定 96
辞退した予定を非表示 255
下書きを保存 157
自宅タイムゾーン 255
視聴予約
テレビ番組を視聴予約／録画予約 216
番組情報一覧画面のメニュー 211
指定拒否リスト設定 149
指定受信リスト設定 149
指定番号 279
指定番号拒否 152
自動大文字変換 286
自動(国内／海外) 353
自動修正 286
自動転送先 151
自動問い合わせ設定 372
自動表示 161
自動ロック 282
絞り込み表示しない 199
字幕／音声設定
録画再生画面のメニュー 220
ワンセグ視聴画面のメニュー 210
写真を送る 192、195
シャッター設定 183
終日 254
住所
電話帳登録 111
プロフィール編集 109
修正候補を表示する 286
充電端子 48
充電ランプ 47
週の開始日 255
終了 254
終了日時 216
祝日設定 258
受信
添付ファイル受信･再生･保存 142
メール内容表示画面のメニュー 143
受信済みファイルを表示 315
受信設定 156

受信トレイの確認頻度 156
受信／表示設定
Eメール設定 146
メール共通設定 145
受信フィルター 151
受話部 47
省エネ設定 243
消音 101
消音解除 101
小学生向け 238
条件 138
条件削除 138
詳細情報
コンテンツ表示画面のメニュー 202
ボイスプレイヤー画面のメニュー 251
詳細設定
Androidキーボード設定 286
Wi-Fi®設定画面のメニュー 305
詳細表示 264
ショートカットを作成
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー 116
電話帳詳細画面のメニュー 120
電話番号 118
ブックマーク／履歴／保存したページ画面のメニュー 168
メールアドレス 119
ショートカットを貼付け
アプリケーションのメニュー 69
ホーム画面のメニュー 68
初期設定にリセット 171
初期表示画面 145
所属
電話帳登録 111
プロフィール編集 109
ショットメモ 203
署名 156
所有者情報 283
調べる 234
新規 111
新規作成 252
新規登録 97
新規に入力 185
新着受信 131
人物情報の初期化 193
人物に振り分け 192、194
人物振り分け 193
人物名変更 193、195
人物優先 186
人物を新規作成 192、194
スイッチ付イヤホンマイク 368
数字キー 101
進む 165
スタンプ 203
ストップウォッチ 258
ストラップ取付口 47
スヌーズ回数 257
スヌーズ間隔 257
スヌーズ設定 257

スピーカー
各部の名称と機能 48
通話中画面の操作 102
スピーカーOFF
通話中画面の操作 102
伝言メモ／音声メモ再生 278
スピーカーON 278
すべて新しいタブで開く 168
すべてのANRを表示 290
すべてのSSL証明書を承認 155
スペルチェック 284
スマホ情報 239
スライド 65
スライド切替の設定 96
スライドショー
おまかせアルバムのメニュー 193、195
コンテンツ表示画面のメニュー 201
スライドショー設定 201
スリープモードにしない 289
姓
電話帳登録 111
プロフィール編集 109
生体検知 282
姓(よみ)
電話帳登録 111
プロフィール編集 109
整理
イベント振り分け 196
人物振り分け 196
セーフモード 61
世界時計 256
赤外線 308
赤外線送信
各機能の赤外線送信 310
メモ帳一覧画面／メモ帳内容表示画面のメニュー 253
赤外線ポート 48
セキュリティ 308
セキュリティ警告を表示 170
セキュリティの種類 155
接写AF 185
接続 304
接続待ち時間 308
切断 304
設定
Eメール／SMS設定 144
NFCメニュー画面のメニュー 324
PCメール作成画面のメニュー 157
アカウント設定変更 156
アラーム設定 258
おまかせアルバムのメニュー 194
カメラ設定 182
カレンダー画面のメニュー 255
緊急速報メール 229
辞書画面／検索結果一覧画面／詳細画面のメニュー 264
設定メニュー表示 270
タイマーのメニュー 259
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー 115
電話番号入力画面のメニュー 101

発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー 104
ブラウザ設定 169
保存したページのメニュー 169
ワンセグ設定 221
設定一覧 180
設定確認／解除 149
設定・管理 295
設定更新 147
設定にあたって 149
設定リセット 212
説明 254
セルフタイマー 182
全員に返信 161
全員へ返信
メール内容表示画面の操作 141
メールボックス画面のメニュー 139
全解除 124
全件削除
静止画のサムネイル表示画面のメニュー 181
テレビリンクリスト画面のメニュー 213
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー 115
日本語／英語ユーザー辞書単語一覧画面のメニュー 97
発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー 104
メールボックス画面のメニュー 138
全件削除して登録 311
全件受信 310
全件保存 181
全コピー 190
センサー感度補正 291
全身写真 111
センターAF 185
全体設定 169
選択削除
おまかせアルバムのメニュー 192
静止画のサムネイル表示画面のメニュー 181
添付ファイル一覧画面の操作 126
発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー 104
録画ファイルリスト画面のメニュー 219
選択転送 333
選択保存 181
全般 161
全般設定 255
送受信履歴引用
Eメール送信 122
SMS送信 128
メールグループ設定 152
装飾 126
装飾解除 126
送信
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー 115
電話帳詳細画面のメニュー 120
プロフィール画面のメニュー 109
ボイスプレイヤー画面のメニュー 251
メモ帳一覧画面／メモ帳内容表示画面のメニュー 252
送信／作成設定
Eメール設定 146
メール共通設定 145
送信設定 156

送信予約
Eメール作成画面のメニュー 127
SMS作成画面のメニュー 130
挿入 126
送話口 48
ソート
コンテンツ表示画面のメニュー 201
世界時計のメニュー 256
速デコ 127
その他 125
その他の設定 215
ソフトウェア更新 372

た

帯域幅の管理 170
タイトル 254
タイトルで絞り込む 199
タイトル名変更 139
第何週かを表示 255
タイマー 258
タイムゾーンの自動設定 288
タイムゾーンの選択 288
ダイヤルパッド操作音 273
ダイレクトウェーブレシーバー 50
ダウンロード 226
ダウンロードデータの保存先 171
タッチ操作音 273
タッチ操作バイブ
音・バイブレータ・ランプの設定 273
ロックとセキュリティ設定 282
タッチパネル 47
タッチパネル補正 291
タップ 64
タップを表示 289
縦画面サイズ設定 221
タブ一覧 165
ダブルタップ 64
単語カード 264
単語カード追加
辞書画面／検索結果一覧画面／詳細画面の操作 263
辞書画面／検索結果一覧画面／詳細画面のメニュー 264
単語テスト 264
誕生日
電話帳登録 111
プロフィール編集 109
端末情報 290
端末設定 67
端末の状態 290
端末の名前を変更 315
地図 166
地図でみる
GPS情報 119
住所 119
チャイルドロック 248
着信お知らせサービス 330
着信音設定 111

着信音の選択 256
着信音を選択 156
着信拒否
　着信拒否 279
　着信中のメニュー 108
着信拒否登録
　発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー 105
　発信履歴／着信履歴詳細画面のメニュー 105
着信時キー動作設定 275
着信転送 108
着信転送サービス 331
着信ランプ 47
着信履歴 103
着信履歴保存 279
チャット
　電話帳登録 111
　プロフィール編集 109
チャットを開始 119
チャンネル 216
チャンネル更新 212
チャンネル設定 210
中学生向け 238
直接入力 152
ちらつき防止
　カメラ設定 184
　読取カメラのメニュー 190
追加
　グループ設定 112
　世界時計のメニュー 256
追加登録 311
追加読取 190
通知
　カレンダー設定 255
　予定新規登録 254
通知不可能 279
通話 275
通話時間 275
通話中表示設定 276
通話明細分計サービス 349
通話を追加 102
次へ 141
続き読取 190
続きを受信 138、139
常にハンズフリー通話 315
提供元不明のアプリ 283
停止
　伝言メモ／音声メモ再生 278
　ブラウザ画面のメニュー 165
ディスプレイ 47
データ放送 213
データ放送設定
　録画再生画面のメニュー 220
　ワンセグ視聴画面のメニュー 211
　ワンセグ設定 221
データ放送全画面表示 213
データ放送トップに戻る 213
データリセット 261
データローミング 354

手鏡 182
手書き入力に切替 92
手書き入力の設定 96
手書き文字自動消去 93
手書き文字自動消去速度 93
テキストエンコード 171
テキストコピー 165、166
テキストとしてコピー
インターネット通話用のアドレス 120
ウェブサイト 119
住所 119
チャットアドレス 119
電話番号 118
メールアドレス 118
テキスト読み上げの出力
使用する言語や文字入力の設定 285
ユーザー補助設定 288
テキストリーダー 188
デコレーション絵文字 91
テザリング 307
デジタルカメラ画像 199
デバイス管理者 283
デバイスの検索 315
デバッガを待機 289
デバッグアプリを選択 289
デフォルト 284
デフォルトの通知時間 256
デフォルトの倍率 171
手ぶれ補正 183
テレビアンテナ 47
テレビ画面表示 213
テレビ視聴 208
テレビ終了 210
テレビで再生
おまかせアルバムのメニュー 193、195
コンテンツ表示画面のメニュー 202
テレビで表示
おまかせアルバムのメニュー 193、195
コンテンツ表示画面のメニュー 202
添付ファイル受信・再生・保存 142
テレビリンク
テレビリンク 213
ワンセグ視聴画面のメニュー 211
電源キー 49
電源キーですぐにロックする 282
電源キーで通話を終了 277
電源キーで通話を終了する 288
電源を切る 60
伝言お知らせ 342
伝言メモ 108
伝言メモリスト 278
電子書籍 GALAPAGOS 231
転送
メール内容表示画面の操作 141
メールボックス画面のメニュー 139
転送停止 334
転送電話 277
電卓 262

電池残量 246
添付ファイルのダウンロード 156
添付メール検索 137
テンプレート 126
テンプレート保存 127
テンプレート呼出 127
電話 99
電話着信 272
電話帳
　通話中画面の操作 102
　電話帳一覧画面 113
電話帳一括登録 187
電話帳引用
　Eメール送信 122
　SMS送信 128
　メールグループ設定 152
電話帳画像バックアップ 295
電話帳登録以外 152
電話帳登録外 279
電話帳登録なし 136
電話帳に登録
　差出人／宛先／メールアドレス／電話番号／URL 141
　バーコード読取 187
　発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー 104
　メール内容表示画面のメニュー 144
　メールボックス画面のメニュー 139
電話帳の情報を参照 185
電話帳未登録番号追加 275
電話の音声 316
電話発信 187
電話番号
　電話帳登録 111
　プロフィール編集 109
電話番号コピー 142
動画編集 195
動画を送る 192、195
統合
　電話帳詳細画面のメニュー 120
　連絡先統合 114
登録
　コンテンツ表示画面のメニュー 202
　添付ファイル受信・再生・保存 142
　発信履歴／着信履歴詳細画面のメニュー 105
登録しない 311
登録情報編集 185
トーク 223
特番付加
　電話番号入力画面のメニュー 101
　発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー 104
　発信履歴／着信履歴詳細画面のメニュー 105
特番付加発信
　電話帳詳細画面のメニュー 120
　電話番号 118
どこでもコピー 248
都市の変更 256
ドメイン指定 136
ドメイン¥ユーザー名 155
ドラッグ 65

トランジションアニメスケール 290
トレースを有効にする 290

な

内蔵アンテナ部 48
ナビ 223
名前 156
名前をコピー 118
名前を変更 316
並べ替え
　おまかせアルバムのメニュー 193
　グループ設定 112
　ブックマーク／履歴／保存したページ画面のメニュー 167
　メールボックス画面のメニュー 138
ニックネーム 111
日本語ガイダンス 346
日本語ユーザー辞書 96
ニュースと天気 227
入力言語 286
入力デバイス 316
入力補助の設定 95
認識言語 93
認証ストレージの消去 284
ネットワークSSID 308
ネットワークから切断 305
ネットワーク設定 279
ネットワークに接続 305
ネットワークモード 353
ネットワークを変更 305

は

バーコードリーダー 186
背景色 126
配信確認 130
バイブレーション
　アカウント設定変更 156
　カレンダー設定 256
バイブレータ設定 257
背面カバー 48
はがす 250
破棄 157
バグレポートを取得 289
場所 254
場所設定 197
場所未設定一覧 193
パスワード
　Wi-Fi®テザリング機能設定 308
　アカウント登録 155
パスワードの音声出力 288
パスワードを削除 171
パスワードを表示 283
パスワードを保存 170
パターンを表示する 282
バックアップファイルの整理 295
バックグラウンドで開く 171
バックグラウンドプロセスの上限 290

バックライト点灯時間 274
発信 118
発信… 166
発信者番号通知 276
発信番号表示サービス 337
発信履歴 103
パノラマカメラ 182
貼り付け 94
範囲コピー 264
番組情報 211
番組操作 210
番組表 215
番組名 216
番号通知リクエストサービス 338
光センサー 47
ひきなおす 263
微速度撮影間隔 183
非通知 279
日付 111
日付形式の選択 288
日付スタンプ 203
日付設定 288
日付と時刻 288
日付と時刻の自動設定 288
ビデオカメラ 182
表示 212
表示機器設定 267
表示切替 201
表示形式切替 326
表示／再生
　添付ファイル一覧画面のメニュー 125
　添付ファイル受信・再生・保存 142
表示するカレンダー 255
表示設定
　ホームネットワークサーバ設定 267
　メール内容表示画面のメニュー 144
表示のタイムアウト 315
表示面の更新を表示 290
標準AF 185
表示・レイアウトの設定 94
開く
　ブックマーク／履歴／保存したページ画面のメニュー 168
　ブラウザ画面のメニュー 166
ピンチ 65
ファイル管理 199
ファイル追加 126
ファイル保存 143
ファイル名変更 219
ファイルを添付 157
フィルタリング設定 239
フォーカス設定
　フォーカス設定 184
　読取カメラのメニュー 190
フォーカスマーク 185
フォームデータを削除 170
フォームデータを保存 170
フォルダ 191

フォルダ削除
フォルダー覧画面のメニュー 134
フォルダ設定 140
フォルダシークレット解除
フォルダー覧画面のメニュー 134
フォルダ設定 140
フォルダシークレット登録
フォルダー覧画面のメニュー 134
フォルダ設定 140
フォルダシークレット利用 140
フォルダ新規作成 140
フォルダ着信通知設定
フォルダー覧画面のメニュー 134
フォルダ設定 140
フォルダ並べ替え
フォルダー覧画面のメニュー 134
フォルダ設定 140
フォルダ名編集
フォルダー覧画面のメニュー 134
フォルダ設定 140
フォルダを削除 168
フォルダを作成 167
フォルダを編集 168
プチエステ 203
ブックマーク1件削除方法 167
ブックマーク一覧
ブックマーク／履歴／保存したページ 166
保存したページのメニュー 168
ブックマークから削除 168
ブックマークに追加 168
ブックマークに登録 187
ブックマークへ登録 165
ブックマークを削除 168
ブックマークを全削除 167
ブックマークを全送信 167
ブックマークを送信 168
プッシュトーン送信
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー 116
電話番号 118
プライバシーとセキュリティ 170
プライベート休日設定 258
ブラウザ 164
ブラウザ終了 165
プラグインを有効にする 171
フリック 65
振分け 192
振り分け登録
差出人／宛先／メールアドレス／電話番号／URL 141
フォルダ設定 140
フォルダ振り分け条件登録 135
フル転送 333
プレビュー 127
プロパティ
おまかせアルバムのメニュー ..... 194、195
テレビリンクリスト画面のメニュー 214
添付ファイル受信・再生・保存 142
メールボックス画面のメニュー 140
録画再生画面のメニュー 220

録画ファイルリスト画面のメニュー 219
プロフィール
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー 115
プロフィール確認 108
プロフィール引用
Eメール送信 122
SMS送信 128
プロフィール参照 102
分割
電話帳詳細画面のメニュー 120
連絡先分割 114
ペアを解除 316
ページ情報 165
ページ内を検索 165
ページの自動調整 171
ページを共有 165
ページを全体表示で開く 171
ページを保存 165
ベールビュー 274
ベストセレクトフォト 181
ペット優先 186
ヘルプ
Eメール作成画面のメニュー 128
NFCメニュー画面のメニュー 324
SMS作成画面のメニュー 130
クイックツールボックスEX 248
静止画モニター画面／動画モニター画面のメニュー 180
読取カメラのメニュー 190
変換機能の設定 95
変更 153
変更する 234
編集
おまかせアルバムのメニュー 192
電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー 116
電話帳詳細画面のメニュー 120
登録情報編集 186
日本語／英語ユーザー辞書単語一覧画面のメニュー 97
プロフィール編集 109
メール内容表示画面の操作 141
メールボックス画面のメニュー 139
メモ帳一覧画面／メモ帳内容表示画面のメニュー 253
読取カメラのメニュー 190
録画／視聴予約画面のメニュー 217
編集して発信
電話番号 118
発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー 104
発信履歴／着信履歴詳細画面のメニュー 105
編集／フォルダ移動 168
返信
メール内容表示画面の操作 141
メールボックス画面のメニュー 139
返信先アドレス 128
ボイスレコーダー 250
ポインタの位置 289
ポインタの速度 285
法的情報 291
方法 138
ポート 155

ホーム設定 68
ホームネットワーク設定
　ネットワーク設定 280
　ホームネットワークサーバ設定 267
ホームページとして設定 168
他のイベントに移動 ..... 193、195
他の人物に移動 ..... 193、194
保護
　伝言メモ／音声メモ再生 278
　メール内容表示画面のメニュー 143
　メールボックス画面のメニュー 139
保護／解除 138
保護解除
　メール内容表示画面のメニュー 143
　メールボックス画面のメニュー 139
保護／開封 138
保護シート 48
歩数計 259
歩数計設定 261
保存
　Eメール作成画面のメニュー 127
　SMS作成画面のメニュー 129
　添付ファイル受信・再生・保存 142
　メールボックス画面のメニュー ..... 138、139
保存先 200
保存先設定 181
保存時期で絞り込む 199
保存したページを削除 168
保存したページを全削除 167
保存設定 184
ポップアップ通知 256
ポップアップをブロック 171
保留 107
ホワイトバランス 183
本体内データを消去 293
本体にインポート 294
本文検索 137
本文件名検索 137

ま

マイク 48
マイク設定 184
前へ 141
待ちうた 273
マップ 223
マナーモード時設定 258
マナーモード設定 272
未開封にする 139
見出し語コピー 264
見出コピー 264
ミニチュア設定 182
ミニチュアライズカメラ 182
無応答転送 332
名
　電話帳登録 111
　プロフィール編集 109
名称 257

名刺リーダー 187
鳴動時間 257
名(よみ)
　電話帳登録 111
　プロフィール編集 109
迷惑電話撃退サービス 347
迷惑メール設定 145
迷惑メールフィルター設定 148
メインのアドレスに設定 118
メインの電話番号に設定 118
メーカーアプリ 231
メール
　Eメール／SMS 131
　電話帳登録 111
　プロフィール編集 109
メールグループ引用 122
メールグループ設定 152
メール作成
　差出人／宛先／メールアドレス／電話番号／URL 141
　バーコード読取 187
　発信履歴／着信履歴一覧画面のメニュー 104
　発信履歴／着信履歴詳細画面のメニュー 105
　メールアドレス 118
メール受信 130
メール情報表示 144
メール全件削除 134
メール操作 144
メール着信通知 156
メールで送信 119
メールプロパティ
　メール内容表示画面のメニュー 144
　メールボックス画面のメニュー 140
メールへ添付 253
メール保存 143
メール本文へ挿入 ..... 252、253
メール容量確認 145
メールを送信 166
メジャーアップデート 373
メッセージの文字サイズ 161
メッセンジャー 224
メディアの音声 316
メモ
　電話帳登録 111
　プロフィール編集 109
メモ検索 252
メモ帳 252
メモ帳登録 190
メモリ使用状況
　おサイフケータイ®画面のメニュー 326
　おまかせアルバムのメニュー 194
メンバー追加 152
メンバー登録
　グループ編集 113
　電話帳一覧画面／グループ一覧画面のメニュー ..... 115、116
メンバーの変更 153
メンバー表示 124
目標設定 261

文字サイズ
壁紙・画面設定 274
装飾 126
文字サイズ設定
Eメール作成画面のメニュー 128
SMS作成画面のメニュー 130
メール共通設定 145
メモ帳一覧画面／メモ帳内容表示画面のメニュー 252
文字種を切替 90
文字色 126
文字スタンプ 203
文字のスライド速度 93
文字フォント切替 274
モバイルネットワーク 281
モバイルライト
各部の名称と機能 48
カメラ設定 182
読取カメラのメニュー 189

や

ユーザー辞書 284
ユーザー補助
ブラウザ設定 169
ユーザー補助設定 288
ユーザー名 155
優先アカウントにする 156
優先インストール先 293
優先順位変更 186
曜日設定 258
予測変換結果表示 93
予定を作成 254
読み込み 295
読取データ確認 190
読取データ登録 190
予約 216
予約お知らせ設定
録画／視聴予約画面のメニュー 217
ワンセグ設定 221
予約結果 217
予約種別 216
予約リスト 211

ら

落書き 203
リサイズ 203
リピート 216
リモートサポート 236
料理 181
履歴 263
履歴から削除 168
履歴削除 170
履歴参照 102
履歴を全削除 167
リンクを共有
ブックマーク／履歴／保存したページ画面のメニュー 168
ブラウザ画面のメニュー 166

リンクを保存 166
累積データ 261
留守伝言再生 343
留守番開始1 340
留守番開始2 340
留守番停止 341
留守番電話 276
レイアウト境界を表示 289
連撮 181
連撮モード 182
連写カメラ 181
レンズ部
　アウトカメラ 48
　インカメラ 47
連絡先を追加 166
ローカル 223
ログインが必要 155
録画再生 217
録画操作 210
録画保存先設定 221
録画予約
　テレビ番組を視聴予約／録画予約 216
　番組情報一覧画面のメニュー 211
ロックNo.初期化 322
ロックNo.変更 322
ロックとセキュリティ 282
ロングタッチ 64

わ

ワイヤレス印刷
　おまかせアルバムのメニュー 193
　ブラウザ画面のメニュー 165
ワイヤレス出力 267
話中転送 332
割込通話サービス 335
割込通話設定 277
ワンセグ 206
ワンタッチシャッター 182